



A la découverte de votre boîtier Linksys

Contrôle des éléments

Vérifier le contenu de votre colis Linksys ... p 3

Montage

A. Procéder à l'assemblage p 4

B. La Connectique p 4

C. Procéder au branchement p 5

Présentation du Linksys

Familiarisez-vous avec le boîtier p 6

Mise en réseau

De la téléphonie classique à la VOIP p 7

Assistance

Support client p 8

Vérifier le contenu de votre colis Linksys



- (1) Boîtier VoIP
- (2) Câble Ethernet RJ 45
- (3) CD de documentation
- (4) Guide d'installation rapide
- (5) Câble téléphonique RJ11
- (6) Adaptateur secteur 220V

A. Procéder à l'assemblage



Rassemblez l'adaptateur secteur (4).

B. La connectique



(1) Port RJ 11 «PHONE 1»: pour raccorder à votre téléphone.

(2) Port RJ 11 «PHONE 2»: (facultatif) pour raccorder à un deuxième téléphone.

(3) Port RJ45 ETHERNET : pour connecter votre boîtier à votre routeur.

(4) Port secteur : pour brancher l'adaptateur secteur (fourni).

C. Procéder au branchement

1. Branchez le câble secteur (4) sur le port secteur (4) et reliez-le à une prise de courant.



2. Branchez le câble Ethernet (6) sur le port RJ45 Ethernet (3) et reliez-le à votre Box ADSL ou à votre routeur.



3. Branchez le câble téléphonique (5) sur le port RJ 11 «PHONE 1» (1) et reliez-le à votre téléphone.



Familiarisez-vous avec le boîtier



Les voyants lumineux

- (1) Indique si un premier téléphone est branché.
- (2) Indique si un deuxième téléphone est branché.
- (3) Indique si le boîtier est connecté à Internet.
- (4) Indique si le boîtier est alimenté par l'adaptateur secteur.

De la téléphonie classique à la VoIP

La solution «Plug & Phone» suppose :

- Des pré-requis :

- une connexion à Internet
- un serveur DHCP activé sur votre réseau (par défaut sur la Box ADSL *).

*Box ADSL : modem/routeur qui utilise la technologie ADSL pour ce connecter à l'Internet.

- Une connection au réseau :

- Connectez le câble RJ 45 Ethernet à un port Ethernet libre de votre Box ADSL ou routeur à l'aide du câble fourni (6).



***NB :** Pour bénéficier de fonctionnalités avancées, reportez-vous aux configurations possibles à partir de l'espace client (le « Manager OVH »).*

Par exemple : le serveur vocal interactif (SIV), la portabilité du numéro, l'appel en un clic (Click2Call) etc.

Pour consulter la liste complète, reportez-vous à l'adresse suivante :

http://www.ovh.com/fr/produits/telephone_pap2t.xml

Consultez notre FAQ à l'adresse suivante :

<http://www.ovh.com/telephonie/faq>

**Pour tout renseignement complémentaire,
contactez l'assistance téléphonique au :**



Coût d'un appel local / Gratuit d'une ligne OVH